

Инструкция по установке Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45X25 (овал) натур

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	2 шт
2	Опора PRESTIGE композит тип № 9/5	4 шт
Комплект крепежа № С3/5		
3	Саморез 8X50 глухарь	8 шт
4	Болт 8X40 с полной резьбой	2 шт
5	Гайка самостопорящая М8	2 шт

